

ZASADY TANKOWANIA AUTOBUSÓW: *Reguła tankowania DO „DOLNEJ KRAWĘDZI WLEWU PALIWA” autobusów Solaris Urbino*

Autobus tankujemy do „pierwszego odbicia” – paliwo w zbiorniku pojazdu uzupełnia się, po zaryglowaniu dźwigni spustowej pistoletu wlewowego, do chwili samoczynnego wyłączenia napełnienia przez pistolet, czego oznaką jest „odbicie” (opadnięcie) dźwigni spustowej.

Po ustabilizowaniu poziomu paliwa w zbiorniku ponownie uzupełniamy paliwo, dawkując małym strumieniem odpowiednio regulując spustem pistoletu do czasu wyrównania poziomu paliwa w zbiorniku z dolną krawędzią wlewu paliwa (*nie ryglujemy dźwigni spustowej pistoletu wlewowego*).

Prawidłowe zatankowanie autobusu Solaris Urbino 12 rozpocząć od wypoziomowania pojazdu



***Poziom paliwa do dolnej krawędzi króćca
wlewu zbiornika paliwa
(dolna krawędź nieznacznie zalana)***